



170712050011

检 测 报 告


报告编号：HYJC-HJ-21007

项目名称：嘉利达（辽源）明胶有限公司
环境检测项目
委托单位：嘉利达（辽源）明胶有限公司
受检单位：嘉利达（辽源）明胶有限公司
检测类别：委托检测

吉林汇洋检测有限公司



声 明

- 1、本报告无  标识、检测专用章和授权签字人签字无效。
- 2、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告十五日内向本公司提出书面复测申请。
- 3、本报告仅对当时环境（客户送达样品）所检测结果负责。
- 4、本单位有权在报告完成后处理样品。
- 5、本单位保证工作的科学、公正、及时、准确，对委托单位的商业信息、技术文件等履行保密义务。
- 6、未经本机构批准不得复印（全文复制除外）报告及证书，否则本公司将对上述行为追究其相应的法律责任。

地址：吉林市船营区西城首府 30#-4 号

电话：0432-62253699

邮箱：1824492608@qq.com

公司网址：<http://www.jlhyjcg.com>

有
专用
1144

吉林汇洋检测有限公司

报告编号：HYJC-HJ-21007

一、项目基本情况

项目名称	嘉利达（辽源）明胶有限公司环境检测项目		
委托单位	嘉利达（辽源）明胶有限公司	委托方联系方式	常龙 133 8441 7995
采样方式	现场采样	采样日期	2021.1.13
采样地点	吉林省辽源市龙山区财富北路1525	检测日期	2021.1.13
备注			

二、检测项目、方法及人员

样品类别	检测项目	检测依据	检出限	检测人员
有组织废气	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3mg/m ³	朱洪涛、何鸿洋

三、分析仪器

检测项目	分析仪器	型号	编号	有效性期限
氮氧化物	自动烟尘烟气测试仪	GE-60E	HY-YQ-053	2021.7.31

四、检测结果

采样日期	采样点位	样品编号	检测项目	检测结果			
				标杆流量 /(m ³ /h)	实测浓度 /(mg/m ³)	折算浓度 /(mg/m ³)	排放速率 /(kg/h)
2021年1月13日	DA001 锅炉烟筒	HYJC-HJ-21007-烟尘-1	氮氧化物	2633	73	115	0.19

(检测报告业务章)

编制人：朱洪涛

编制日期：2021 年 1 月 14 日

审核人：何鸿洋

审核日期：2021 年 1 月 14 日

签发人：刘敏

签发日期：2021 年 1 月 14 日

